

Блокировка дифференциала ГП 8" на Toyota LAND CRUISER, передний мост - ДАК 402 - Дифференциал Автоматический Красикова.



Количество шлицов полуоси	30
Диаметр полуоси	33,3 мм (1.31")
Передаточное число редуктора	4,1 - 5,29
Посадочный диаметр шестерни главной пары	126 мм
Наружный диаметр шестерни главной пары	203,2 мм (8")
Количество болтов крепления главной пары на диаметре	10 на Ф 160 мм
Размеры подшипника	50 x 83 x 22 мм
ОЕМ код оригинального дифференциала:	41302-24010, 41311-22080

Дифференциал Автоматический Красикова - ДАК - первый в мире шариковый самоблокирующийся дифференциал со 100% блокировкой, изобретён Красиковым В. Н. Изобретение запатентовано в России (патент на изобретение № 2319875), США, Китае. Автомобиль с установленным дифференциалом ДАК эффективно движется по бездорожью, устойчив на льду, адекватно управляется на асфальте.

ООО «ДАК» разработало и серийно выпускает самоблокирующийся дифференциал ДАК размерностью главной пары 8 дюймов для переднего моста автомобилей марки Тойота Land Cruiser. Этот самоблок имеет обозначение ДАК 402.

Подробно модели Toyota Land Cruiser для которых применяется блокировка ДАК 402 приведены в таблице ниже по тексту:

LAND CRUISER
LAND CRUISER 100
LEXUS LX470

Модель	Модификация модели	Двигатель	Период выпуска	Доп. Информация
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 08.2002	HDJ101K-RNMEZ; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 08.2002	HDJ101K-RNPEZ; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 08.2002	HDJ101K-RNPGZ; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ101K-RNAGZ; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100W-GNPEK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100W-GNPGK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	01.1999 - 08.2002	UZJ100W-GNPZK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100W-GNAEK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100W-GNAGK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER (HDJ101,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100W-GNAZK; JAPAN
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	01.1998 - 08.2007	FZJ100L-GCMNKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	01.1998 - 08.2007	FZJ100L-GCMRKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	01.1998 - 08.2007	FZJ100L-GCPNKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	01.1998 - 08.2007	FZJ100L-GNMNKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	01.1998 - 08.2007	FZJ100L-GNPNKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	09.2003 - 06.2006	FZJ100L-GNMNKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1FZFE	09.2003 - 06.2006	FZJ100L-GNPNKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2000 - 08.2002	HDJ100R-GNPEZQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2000 - 08.2002	HDJ100R-GNPNZQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2000 - 08.2007	HDJ100R-GNMNZQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100L-GCMEZ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100L-GNAEZ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100L-GNMEZ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100R-GNAEZQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100R-GNANZQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDFTE	08.2002 - 08.2007	HDJ100R-GNMEZ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDT	01.1998 - 08.2002	HDJ100L-GCMEX; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDT	01.1998 - 08.2002	HDJ100L-GNMEX; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDT	01.1998 - 08.2002	HDJ100L-GNPEX; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	1HDT	01.1998 - 08.2002	HDJ100R-GNMEX; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2000	UZJ100R-GNPEKQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GCPEKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNMEK; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPEK; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPEKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2007	UZJ100L-GCMEKV; GENERAL

LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2007	UZJ100L-GNMEKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	01.2005 - 09.2007	UZJ100L-GNANKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	06.2006 - 09.2007	UZJ100L-GNMNKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 05.2006	UZJ100R-GNMNKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GCAEKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAEK; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAEKV; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100R-GNAEKQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100R-GNANKQ; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (FZJ10#,HDJ100,HZJ105,UZJ100)	2UZFE	09.2003 - 09.2007	UZJ100L-GNAEKC; GENERAL
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 07.2003	HDJ100L-GNPEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 07.2003	HDJ100R-GNPEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 08.2007	HDJ100L-GNMEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	01.1998 - 08.2007	HDJ100R-GNMEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	07.2003 - 08.2007	HDJ100L-GNAEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	07.2003 - 08.2007	HDJ100R-GNAEZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	1HDFTE	08.2000 - 05.2005	HDJ100L-GCMRZW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPEKW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100R-GNPEKW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAEKW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (HDJ100,UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100R-GNAEKW; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPEKA; EUROPE
LAND CRUISER	LAND CRUISER 100 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAEKA; EUROPE
LAND CRUISER 100	LAND CRUISER 100 (UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPEKA; USA
LAND CRUISER 100	LAND CRUISER 100 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAEKA; USA
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPGKA; USA
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100L-GNPGKV; GENERAL
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	01.1998 - 08.2002	UZJ100R-GNPGKQ; GENERAL
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAGKA; USA
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAGKV; GENERAL
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100L-GNAGKW; EUROPE
LEXUS LX470	LEXUS LX470 (UZJ100)	2UZFE	08.2002 - 08.2007	UZJ100R-GNAGKQ; GENERAL

[↑ В начало](#)